ハイレックス (反射板付タイプ)

取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます

この「取扱説明書」には、本製品を安全にご使用いただくための、必要事項が記載されております。ご使用前に必ずお読みください。また、この「取扱説明書」を、必ずお手元に保管し、ご活用ください。



本製品を安全にご使用いただくために

本製品には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。



取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または負傷する危険の状態 が生じることが想定される場合。



取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害 のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

▲ 警告

●電源ケーブルは圧着端子を使用して確実に締め付ける

圧着端子を使用しないと、漏電、感電 の原因になります。



●爆発性ガス、可燃性ガス雰囲気中では絶対に使用しない

火災、爆発事故の原因になります。絶 対に使用しないでください。



●絶対に分解・改造をしない

絶対に、分解、改造をしないでください。火災、感電、故障の原因になります。



● スプレー缶などを本体の近くに置か ない

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発、 火災の原因になります。



●水がかかる場所で使用しない

ヒーターに水がかかる場所では使用しない。火災、感電の原因になります。



●本体の穴、すき間に、針金などの 金属や異物を入れない

感電、故障、火傷の原因になります。



⚠警告

●ヒーターは水平方向に設置する

縦方向や傾斜に設置すると上部ターミナル部が異常に高温になり、故障、火炎の原因になります。



●ヒーター端子部には触れない

運転中、ヒーター端子部および電源部分には触れないでください。感電、火傷の原因になります。



● 端子部カバーの周囲が高温になる場所 で使用しない

ターミナル部が高温になり、故障、火 災の原因になります。



● 次のような場所では使用しない


火災、故障の原因になります。

- ・腐食性ガス雰囲気中
- ・屋外または風雨のかかる場所
- だれもいない場所



● ヒーター全体を囲わない

ターミナル部が異常に高温になり、故障、火炎の原因になります。





●使用中および使用直後に本体に素手で 触れない

赤熱していなくても、通電中は大変熱くなっています。体や衣服に触れないようにしてください。 火傷の原因になります。



● 次のような時は使用しない

火災の原因になります。



- ・ヒーターに可燃物が触れる恐れのある場合
- ・ヒーター表面に異物が付着している場合
- ・風呂等の高湿度雰囲気で使用する場合

⚠注意

● 点検は電源を切ってから行う

移動、点検および清掃を行う場合は、必ず電源を遮断し、電源線をはずして機器が冷えてから行ってください。守らないと、感電、火災の原因になります。

定期的に点検を行い、反射板を取付け

ているネジにゆるみ、腐食、ターミナ

ルの給電部のネジのゆるみがないか確

認してください。

外線効果が失われます。



●正しい電源電圧で使用する

表示電源電圧以外での使用はできません。火災、感電の原因になります。



プラスチックなどの樹脂製品は遠赤外線の吸収率が高いので、高温になり破損する恐れがあります。



●暖房に使用しない

本製品は、電気用品安全法に定める採 暖器ではありません。



●振動、衝撃を与えない

各種碍子が壊れ、感電の原因になりま す。




ヒーターの端子部の温度上昇で白い異物が出る場合がありますが、それはシリコーンで、有害物質を含んでいません。発生時には取り除いてください。

ヒーターが落下すると、火災・感電・火傷・故障

の原因になります。また、コーティング部分が傷

つくと遠赤外線を放射する塗料がはがれて遠赤


1. 各部の名称・寸法・仕様




反射板: アルミ支持金具: SPCC (亜鉛メッキ・三価クロメート) **カバー: SPCC (亜鉛メッキ・三価クロメート) **ヒーター押さえ金具: SPCC (亜鉛メッキ・三価クロメート) **発熱部表面容量密度: 4 W/cm²

※:食品加工用途に使用される場合、特注品にてステンレス 鋼(SUS304) 仕様に対応できます。

反射板付きタイプは、複数横につなげることにより、





| 型番 | 商品コード | 電圧 | 容量 | 寸 法 (mm) | | | | | 質 量 |
|---------|----------|------------|---------|----------|------|------|--------------|----|------|
| | | | | φ d | L1 | L2 | L3 | М | (kg) |
| HHS1321 | 07602010 | 100V | 300 W | 8 | 330 | 55 | 440 | М3 | 1.2 |
| HHS1322 | 07602020 | | 500 W | | 530 | 60 | 650 | | 1.6 |
| HHS1323 | 07602030 | | 750 W | | 780 | | 900 | | 2.1 |
| HHS1331 | 07602040 | | 300 W | 10 | 280 | 55 | 390 | M4 | 1.1 |
| HHS1332 | 07602050 | | 500 W | | 440 | | 550 | | 1.5 |
| HHS1333 | 07602060 | | 750 W | | 640 | 60 | 760 | | 2.0 |
| HHS1334 | 07602070 | | 1 kW | | 840 | | 960 | | 2.4 |
| HHS1335 | 07602080 | | 1.25 kW | | 1040 | | 1160 | | 2.8 |
| HHS1103 | 07601010 | | 300 W | 12 | 245 | - 55 | 355 | M5 | 1.1 |
| HHS1105 | 07601020 | | 500 W | | 375 | | 485 | | 1.4 |
| HHS1175 | 07601030 | | 750 W | | 555 | 60 | 675 | | 1.9 |
| HHS1110 | 07601040 | | 1kW | | 705 | | 825 | | 2.2 |
| HHS1112 | 07601050 | | 1.25 kW | | 875 | | 995 | | 2.6 |
| HHS1422 | 07602110 | | 500 W | - 8 | 530 | 60 | 650 | M3 | 1.6 |
| HHS1424 | 07602120 | | 750 W | | 780 | | 900 | | 2.1 |
| HHS1425 | 07602130 | | 1kW | | 1030 | | 1150 | | 2.6 |
| HHS1426 | 07602140 | | 1.25 kW | | 1220 | | 1340 | | 3.0 |
| HHS1433 | 07602150 | 単相 200V | 500 W | 10 | 440 | 55 | 550 | M4 | 1.5 |
| HHS1434 | 07602160 | | 750 W | | 640 | - 60 | 760 | | 2.0 |
| HHS1435 | 07602170 | | 1 kW | | 840 | | 960 | | 2.4 |
| HHS1436 | 07602180 | | 1.25 kW | | 1040 | | 1160 | | 2.8 |
| HHS1437 | 07602190 | | 1.5kW | | 1160 | | 1280 | | 3.1 |
| HHS1205 | 07601120 | | 500 W | 12 | 375 | 55 | 485 | M5 | 1.4 |
| HHS1275 | 07601210 | | 750 W | | 555 | - 60 | 675 | | 1.9 |
| HHS1210 | 07601140 | | 1 kW | | 705 | | 825 | | 2.2 |
| HHS1212 | 07601150 | | 1.25kW | | 875 | | 995 | | 2.6 |
| HHS1215 | 07601160 | | 1.5kW | | 1045 | | 1165 | | 3.0 |
| HHS1220 | 07601170 | | 2kW | | 1375 | 70 | 1515 2175 | | 3.9 |
| HHS1230 | 07601180 | | 3kW | | 2025 | 75 | | | 5.5 |

2. 使用方法


⚠注意


ヒーターと反射板の隙間に緩衝材がある 場合は、必ずとりはずしてください。


- ① 支持金具のネジをゆるめ、反射板を取付ける場所に合わせて支持金 具の位置を調節します。
- ② 支持金具の穴 (ϕ 6、 ϕ 4.2 mm) を利用して、ボルトなどで反射板をしっかりと固定します。
- **③** 反射板両端に付いている端子部のカバーをネジをゆるめて取りはず します。
- ④ ストッパーリングのネジを、ゆるみがないように締め付け、右図のように固定してください。電源電線を充電部に圧着端子を使用して確実に締め付け、反射板カバーのヒーター碍子の穴に電源電線を通して配線します。配線後、端子部のカバーをはめ、ネジを締めてカバーがしっかりとはまっていることを確認してください。

⚠注意

- ・ターミナル部には、ターミナルカバー碍子を必ず取付けてください。
- ・ストッパーリングが充電部に触れないように取付けてください。
- ・電源電線は耐熱電線 (ガラス繊維被覆、シリコーンゴム絶縁電線など) をご利用ください。
- (5) ブレーカーの電源を ON にし、ヒーターの運転を開始します。
- (6) 運転終了時は必ずブレーカーなどの電源を OFF にしてください。









本製品に温度調節機能は付いていませんので、「ボルサーモコント

ローラー」と併せて使用することをお勧めします。ご使用になるヒーターの電圧、容量に合わせて選定してください。

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または お近くの (株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

○株式会社 八光電機 営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9 TEL(03)3464-8500 FAX(03)3464-8539 仙台支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17 伊藤ビル1階 TEL(022)257-8501 FAX(022)257-8503 宇都宮支店 〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42 TEL(028)652-8500 FAX(028)652-5155 大 宮 支 店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル1階 TEL(048)667-8500 FAX(048)667-0008 阪 支 店 〒553-0003 大阪市福島区福島8-16-20 MSビル TEL(06)6453-9101 FAX(06)6453-5650 〒812-0014 福岡市博多区比恵町2-24 ロックシャローズ博多 TEL(092)411-4045 FAX(092)411-4046 出 店 札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北四条西15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1 階 TEL(011)611-8580 FAX(011)611-8541 京都営業所 〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄 吉祥院ビル1階 TEL(075)682-8501 FAX(075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本 社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404 TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514 松山営業所 〒790-0003 松山市三番町7-13-13 ミツネビル TEL(089)935-8517 FAX(089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本 社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉1693 TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163 全 沢 営 業 所 〒920-0842 金沢市元町1-16-19 ルミエール第二ビル TEL(076)253-8500 FAX(076)253-8685

○名古屋八光商事株式会社

本社〒462-0847名古屋市北区金城 3-4-2TEL (052) 914-8500FAX (052) 914-8570静岡営業所〒422-8064静岡市駿河区新川 2-1-40TEL (054) 282-4185FAX (054) 282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司

上海市松江区兪塘路512号 TEL(86)21-5774-3121 FAX(86)21-5774-1700

OHAKKO (THAILAND) CO.,LTD

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1,Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155

○株式会社 八光電機 生産本部

本 社 工 場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1486 ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1221-1